mAgicTV

Digital

B-MANU201382-02


mAgicTV Digital の基本的な操作手順を説明します。

スタート! ① 番組表を開く

[mAgicガイド Digital] アイコンを ダブルクリックして起動します。



▼mAgicガイド Digital 画面



再生したい 番組 下の画面が表示された

選ぶこともできます。更新する放送波を

こんな時は

[はい]をクリックすると番組データをすぐに

※本製品をPGと接続しておくことにより本格 ても随時、自動的に番組データを更新するとが可能です。

更新する放送波を選択してください。 🗹 地上 🦳 BS 🔲 CS

取得には1放送局につき、約3,4分掛かります。

※予約録画が実行される場合、番組データの更新は中断されます。

クリック

はいいえ

更新できます。

直ちにデータを取得しますか ※データの取得には1放送局に

※番組データを更新中は視聴・録画できません。

※録画中は、番組データの更新を行えません。

준 @ 3 再生する

1 クリック



2 ダブルクリッ 番組の探し方 ■ 全ての番組

[mAgicPlayer Digitalが起動し、 録画番組を見ることができます。



※「全ての番組」のチェック を外し、探したい番組に 当てはまる項目を選んで ください。

1月 映画

■ 未視聴番組

現在放送中 の番組

放送中の番組は 赤いラインが 掛かっています

テレビを見る

[mAgicTV Digital] が起動して 放映中の番組が視聴できます。

放送波・チャンネル切替



ਊこんな時は♀

テレビが正しく 映らない

一部チャンネルが映らない、 映像がみだれるなど

画面で見るマニュアルの 【困った時には】および 別紙『セットアップガイド』 の【チャンネルスキャン】を ご覧ください。また、B-CAS カードをご確認ください。

録画予約

録画予約する

放送前の番組は 赤いラインより 下にあります。

■ 予約設定を確認します。

一時停止

再生

停止



録画する形式☆

録画モード☆

デバイスを選んでから、録画モードを変更するこ とで、ハイビジョン画質なら最大 15 倍録画ま で設定でき、ハードディスク容量を節約できます。

3 予約されたか確認します。

15 なめらかモーション パソコンのUSBポート に接続するだけで手軽 にワンセグ放送を「見 る・録る」できる、高。 る・球る」でさる、 ・球る」でさる、 ・原・高性能ワンセグ チューナー「SEG CLIP (セグクリップ)」に 、倍速表示「なめらか モーション」を搭… 国

番組表では 録画予約され た番組に赤い 帯が表示され ます。

録画容量とプロテクト

mAgicTV Digital では、設定された録画容量 まで録画した番組を保持できます。録画容量を超 えますと、古い番組から順に消去されていきます。 「プロテクト」された番組は、消去の対象になり ません。詳しくは、画面で見るマニュアルの【録 画容量を増やす】【録画した番組をプロテクトす る】をご覧ください。

録画した番組を編集して BD · DVD へ残す

1. mAgicガイド Digitalをライブラリにする

本紙裏面に記載の【再生する】を参考に開いてください。

「2. 残したい番組をエクスポートする


残したい番組を右クリックし、[エクスポート]→[編集して ダビング (コピー / ムーブ)] をクリックします。



編集せずに、手軽に残す

「編集してダビング (コピー / ムーブ)] ではなく、「BD へのダビング (コピー / ムーブ)] や [DVD へのダビン こグ (コピー / ムーブ)] をクリックします。 編集などを行わず、そのまま番組を残すことができます。

3. 編集モードでBDかDVDを選ぶ



4. Direct Disc Recorderで編集を行う



できること

- 不要なシーン(CM など)をカットできます。
- 好きなシーンにチャプターを設定できます。
- 複数の番組を同時に編集し、1つのメディアに残せます。

おまかせ録画で録りまくる


条件を設定し、その条件に合う番組を自動的に録画予約 するようにできます。

興味のある内容の番組を録画するのに便利です。

1. [おまかせ録画]をクリック



2. 設定する



3. おまかせ録画が設定される

番組表のデータが更新されるたび、上で設定した条件に 合う番組があるかをチェックし、条件に合う番組を自動的 に録画予約します。

こんなに便利!! 活用例

例えば、キーワードに今ハマっている芸能人などの名前 を登録しておけば、出演番組を自動的に録画できます。 ※おまかせ録画は放送波に含まれる番組情報で条件を 判定しています。番組情報によってはご希望の番組が 録画できないことがあります。

おまかせ録画の自動更新設定をおすすめします 時刻を指定して、おまかせ録画と番組データを自動更新 することができます。

長期間パソコンをさわらないときでも、条件にあう番組 が自動的に録画されます。

『画面で見るマニュアル』を見て、もっと活用する

本紙に書かれていない操作・設定や対処方法が、画面の例などで案内されています。

『画面で見るマニュアル』を見る方法

1. 「ヘルプ]をクリック



2. 『画面で見るマニュアル』が表示される



▲画面で見るマニュアル

※開いたヘルプの「検索」タブに探したい説明のキーワードを入れて検索 すると、mAgicTV Digital の利用方法や注意事項などを見つけやすい


詳しい使用方法:【使ってみよう】

本紙に記載されている内容もさらに詳しく記載されています し、以下のような使用方法も説明されています。

- ■受信感度をチェックする
- ■低スペックマシンで使う [Netbook (SD) モード]
- ■録画した番組をプロテクトする
- ■録画番組を削除する
- ■DTCP-IP サーバーにダビング(コピー / ムーブ)する
- ■メモリースティックにダビング (コピー / ムーブ) する

困ったら見て欲しい:【困ったときには】

よくある問題の解決方法が記載されています。



製品の動作環境: 【対応製品】

mAgicTV Digital に対応している製品の動作環境が記載 されています。Netbook (SD) モードや複数製品使用につ いても案内されていますので、ご覧ください。

どこでもmAgicTVのヘルプ参照方法 [スタート]→[(すべての) プログラム]→[I-O DATA]→ [どこでも mAgicTVD]→[どこでも mAgicTV Digital ヘルプ] の順にクリックしてください。

DiXiM Media Server3のヘルプ参照方法 目

[スタート]→[(すべての) プログラム]→[DiXiM Media Server 3 for mAgicTV]→[DiXiM Media Server 3 マニュアル] の順にクリックしてください。



ホームページ: http://www.iodata.jp/support/ 2010 08 31 発行 Copyright (C) 2009-2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved